



**INSTRUKCJA WYMIANY WKŁADU FILTRACYJNEGO
BRITA**

**PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO WYMIANY WKŁADU FILTRACYJNEGO BRITA, NALEŻY ZAKRĘCIĆ ZAWÓR
DOPUSZCZAJĄCY WODĘ DO URZĄDZENIA, ORAZ WYŁĄCZYĆ URZĄDZENIE**

Po upewnieniu się, że zawór dopuszczający wodę został zamknięty, a urządzenie wyłączone przystępujemy do wymiany wkładu.

1. Przekręć blokadę głowicy, przy zestawie filtracyjnym urządzenia zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby odblokować wkład (rysunek 1)



Rysunek 1

2. Podstaw pusty pojemnik pod wężyk odpowietrzający (rys.2 poz.1) i wciśnij przycisk odpowietrzania znajdujący się na górze głowicy (rys. 2 poz. 2) w celu spuszczenia ciśnienia wody z filtra.

2 – przycisk odpowietrzania zestawu filtracyjnego



1 –wężyk odpowietrzania zestawu filtracyjnego

Rysunek 2

3. Po usunięciu ciśnienia z filtra, zdemontuj zużyty wkład filtracyjny. Trzymając za wkład, zdejmij głowicę pociągając ją do góry (rysunek 3)



Rysunek 3

4. Następnie, po wypakowaniu wkładu filtracyjnego, usuń nakładkę zabezpieczającą, pociągając ją do góry (rysunek 4)



Rysunek 4

5. Załóż głowicę na nowy wkład filtracyjny (rys 5). Zwróć uwagę na dopasowanie kształtu wkładu filtracyjnego do głowicy (rysunek 6). Upewnij się, że głowica została dokładnie dociśnięta do wkładu.



Rysunek 5



Rysunek 6

6. Przekręć blokadę głowicy w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, celem zablokowania głowicy na wkładzie filtracyjnym (rysunek 7)



Rysunek 7

7. Następnie kolejno wykonaj czynności:

- podstaw pusty pojemnik o pojemności min. 5L pod wężyk odpowietrzający (rys.2 poz.1)
- odkręć zawór dopuszczający wodę
- trzymając wężyk odpowietrzający skierowany do pustego pojemnika (rys2. poz. 1) wciśnij przycisk odpowietrzający zestaw filtracyjny (rys. 2 poz.2) do momentu aż przez wężyk nie przepłynie około 5L wody (rys. 8)



Rysunek 8

8. Po odpowietrzeniu i przepłukaniu nowego wkładu filtracyjnego, włącz urządzenie.

9. NASTĘPNIE SKONTAKUJ SIĘ Z SERWISEM TECHNICZNYM COFFEMA W CELU WYKASOWANIA KOMUNIKATU O WYMIANIE FILTRA WODY W URZĄDZENIU.